

Mini caméra sport 3 en 1

"Raptor-7203.HD"

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra sport 3 en 1, qui vous permet de faire des photos et vidéos en qualité HD. La caméra est également utilisable en tant que webcam, lorsque vous la branchez à un ordinateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini caméra sport "Raptor-7203.HD"
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : carte mémoire MicroSD

Caractéristiques techniques

Capteur d'image : 2 mégapixels

Format vidéo: AVI (MJPEG), 1280 x 720 pixels (30

images/seconde)

Formats: JPEG, 1600 x 1200 pixels

Batterie intégrée : 240 mAh, jusqu'à 70 minutes de

fonctionnement continu

Temps de chargement : env. 2 heures Carte mémoire : MicroSD (jusqu'à 32 Go)

Dimensions: 56 x 21,5 x 20,4 mm

Mise en marche

- Insérez une carte mémoire MicroSD dans le port pour carte mémoire, situé sur le côté droit de la caméra. Vous pouvez utiliser une carte mémoire MicroSD d'une capacité allant jusqu'à 32 Go.
- Placez l'interrupteur "POWER", situé sur le côté gauche de la caméra, sur "ON" (allumé).
- Appuyez une fois brièvement sur le déclencheur situé sur la partie supérieure de la caméra. Une LED rouge s'allume, puis une LED bleue brille en continu. La caméra sport est prête à l'emploi.
- 4. Après 30 secondes d'inactivité, la caméra s'éteint automatiquement.



NOTE:

- Si la LED située sur la partie supérieure de la caméra clignote 3 fois en rouge, cela signifie que la batterie est presque vide.
- Dans ce cas, rechargez la caméra.
- Si aucune carte mémoire ne se trouve dans l'appareil allumé, la LED brille en bleu de façon continue et la LED rouge clignote pendant 15 secondes. Ensuite, la caméra sport s'éteint automatiquement.
- Lorsque la carte mémoire est pleine, la LED bleue clignote trois fois et la caméra sport s'éteint automatiquement.

Charger la batterie

- Branchez la caméra sport à un ordinateur ou à l'adaptateur secteur via le câble USB fourni. Pendant le processus de chargement, la LED bleue située en haut de l'appareil brille en continu, tandis que la LED rouge clignote.
- Une fois que le processus de chargement est terminé, la LED rouge brille en continu. Vous pouvez maintenant débrancher la caméra de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur.

Prendre des photos

- Placez le commutateur "MODE", situé sur le côté droit de la caméra, sur "Photo". La LED rouge située sur le haut de la caméra s'allume brièvement. Ensuite, la LED bleue brille en continu. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
- Pour prendre une photo, appuyez sur le déclencheur situé sur la partie supérieure de la caméra. Pour confirmer, la LED brille brièvement en rouge. Dès que la LED bleue brille à nouveau en continu, vous pouvez prendre une nouvelle photo.

Réaliser des enregistrements vidéo

- Placez le commutateur "MODE", situé sur le côté droit de la caméra, sur "Video". La LED rouge située sur le haut de la caméra s'allume brièvement. Ensuite, La LED bleue brille en continu. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
- Appuyez sur le déclencheur pour démarrer un enregistrement vidéo. Pendant l'enregistrement, la LED située sur la partie supérieure de la caméra brille en rouge.
- Appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur pour terminer et sauvegarder votre enregistrement.
- Dès que la LED brille à nouveau en bleu de façon continue, vous pouvez démarrer l'enregistrement suivant.
- La caméra effectue une sauvegarde automatique 30 minutes après le début de l'enregistrement.



NOTE:

Pour obtenir une qualité d'image optimale, veillez à un bon éclairage, maintenez la caméra toujours à la verticale, bien droite, et ne vous approchez pas à plus de 50 centimètres de votre sujet.

Transférer des données vers un ordinateur

- Retirez la carte SD de la caméra, puis insérez-la dans le lecteur de cartes compatible relié à votre ordinateur.
- 2. Utilisez l'explorateur Windows pour accéder au répertoire racine de la carte SD.
- Vous pouvez maintenant transférer sur votre ordinateur des photos et vidéos contenues sur la carte SD, à l'aide de l'explorateur Windows.
- Éjectez ensuite la carte SD, puis réinsérez-la dans la caméra. Vous pouvez redémarrer la caméra pour continuer à effectuer des prises de vue.



NOTE:

La caméra fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows à partir de Windows 2000. Aucun pilote spécifique n'est nécessaire.



Mini caméra sport 3 en 1

"Raptor-7203.HD"

Utiliser la caméra sport en tant que Webcam

- Connectez la caméra sport à un ordinateur, via le câble USB fourni.
- Placez le commutateur "POWER" sur "ON". Patientez jusqu'à ce que votre ordinateur détecte automatiquement l'appareil.
- Maintenez le déclencheur de la caméra appuyé pendant quelques secondes. La caméra bascule en mode Webcam et apparaît en tant que "Standard Video Device" (périphérique vidéo par défaut). Vous pouvez maintenant utiliser la caméra comme Webcam dans des programmes appropriés.

Afficher la date et l'heure dans l'enregistrement

- Retirez la carte SD de la caméra, puis insérez-la dans le lecteur de cartes compatible relié à votre ordinateur.
- 2. Utilisez l'explorateur Windows pour accéder au répertoire racine de la carte SD.
- À l'aide d'un éditeur de texte, créez à cet emplacement un fichier nommé time.txt
- Le contenu du fichier doit être le suivant (exemple) : 2012-01-15 11:00:00
 La première combinaison de chiffres représente la date (année-mois-jour), la deuxième représente l'heure (heures:minutes:secondes).
- 5. Enregistrez le fichier, éjectez la carte SD, puis réinsérez-la dans la caméra.
- Redémarrez la caméra. Pour cela, placez l'interrupteur "POWER" sur "OFF", puis après quelques secondes, à nouveau sur "ON". Dans le coin inférieur droit de chaque enregistrement apparaissent désormais la date et l'heure actuelles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8235 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Kulan A.

27.03.2015

₹CE